

# 業務用 食器洗浄機用固形洗浄剤

スケールを効果的に抑制！

## クリアマスター 洗浄機用 カプセル

非  
PRTR

アル  
カリ



4kg

### 特長1 カートリッジシステム

- ▶ 軽量の洗浄剤ボトルを交換するだけでセットされます。ボトルの天井部が取っ手になっていますので、簡単に交換ができます。

### 特長2 高いスケール抑制効果

- ▶ “キレート剤”と“ポリマー”の配合により、スケール発生の抑止効果が高いので、洗浄機内のメンテナンスが軽減できます。

### 特長3 安全性

- ▶ 固形化されていますので、洗剤成分がこぼれません。

### 用途

- ▶ 自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄用

# クリアマスター洗浄機用カプセル

クリアマスター洗浄機用カプセルは、非劇物製品でありながら、高い洗浄効果が発揮できる固形洗浄剤として開発された業務用食器洗浄機用洗浄剤です。優れた洗浄力と洗浄機に付着しやすいスケールを効果的に抑制します。

## 使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。  
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

### ▶ 標準使用濃度：0.08～0.15%

※水質・汚れにより濃度調整が必要になります。

- 洗浄機と換気装置が正常に作動していることを確認して使用する。
- 弊社指定の供給装置で使用する。
- 洗浄剤の濃度調整は、弊社担当者に相談する。



ケースからボトルを取り出して置くときは、ボトルが転倒しないよう注意してください。

#### 洗浄剤のセット手順



1 キャップシールをはがします。キャップは外さないでください。



2 容器を静かに逆さにして供給装置にセットします。

※一度使い始めたボトルは、中の洗浄剤がなくなるまで絶対に持ち上げないでください。  
※使用中はキャップを外さないでください。

#### ボトルのつぶし方



1 使い終わったら、ボトル内を水で充分にすすぎます。



2 ボトルのリブに沿って静かに押しつぶします。

※押しつぶすときに、キャップが外れて飛ぶことがありますので、ご注意ください。  
※急激に押しつぶすと、残液が飛び散ることがありますので、ご注意ください。  
※プラスチックゴミとして廃棄してください。  
【容器材質】 ボトル・ラベル：プラ (PE)、キャップ：プラ (PP)、シール：プラ (PET,M)

## 商品仕様

商品名	クリアマスター洗浄機用カプセル	荷姿	4kg×4本/ケース	バーコード	ケース：4981538280453
液性	アルカリ性	サイズ	ケース：330×320×高さ290 (mm)	積段数	5段
成分	水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、りん酸塩、けい酸塩	商品コード	T28045		

## シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)  
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。